

PARTS GUIDE

STOP


Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.
If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.


Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Fan Parts


(Not Drawn to Scale)



④6 Blade Set



④ Canopy Trim Ring




②39 Hanger Bracket Assembly




⑦5 Balancing Kit




③ Canopy




⑤9 Retaining Ring




⑯0 Globe / Shade




⑦ Hanger Ball / Downrod Assembly




⑦8 Pull Chain
⑦8a Pull Chain Pendant




④4 Blade Iron Set



Motor / Housing Assembly



④9 Light Kit Assembly



⑯8 Threaded Rod
⑯8a Spacer
⑯9 Finial
⑯8 Bottom Cap

⑯8 No-Light Assembly




⑯6 Pull Chain Pendant


⑯6a Pull Chain Pendant

Hardware

(Drawn to Scale)




⑥5 Screw, Wood



⑯0 Locking Screw




⑯7 Wire Nut




⑥4 Screw, Wood



⑥7 Screw, Blade Iron Armature



⑥7 Screw, Blade Assembly




⑯1 Canopy Screw




⑯9 Allen Wrench



⑯6 Blade Grommet



⑯8 Flat Washer



⑯7 Low Profile Washer

Model Name _____

Catalog No. _____

Serial No. _____

Date Purchased _____

Where Purchased _____

Missing / Broken Parts:
Call 1-888-830-1326

Fan does not work:

1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
2. Call your Local Service Center.
3. Call Technical Support at 901-248-2222.

For additional information on:

Hunter Products • Trouble Shooting
Dealer Location • Service Center Locator
Call 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

Parts List

		Model #	28523
		Asm. Dwg. #	96489-01
		Finish	Brittany Bronze
Item #	Item Name	Qty	Part #
	Hanging System Kit	1	95737-66-000
3	Canopy	1	-----
4	Canopy Trim Ring	1	-----
8	Set Screw (Not Shown)	1	-----
27	Low Profile Washer	1	-----
59	Retaining Ring	1	-----
64	Screw, Wood	2	-----
65	Screw, Wood	2	-----
68	Flat Washer	4	-----
100	Locking Screw	3	-----
101	Canopy Screw	3	-----
239	Hanger Bracket Assembly	1	-----
7	Hanger Ball / Downrod Assembly	1	86122-03-437
44	Blade Iron Set	1	96004-05-000
46	Blade Set	1	75539-55-000
47	Screw, Blade Iron Armature	11	63755-05-000
49	Light Kit Assembly	1	86918-01-000
	Hardware Kit	1	96489-00-850
66	Blade Grommet	16	05989-01-000
67	Screw, Blade Assembly	16	63730-03-247
70	Wire Nut	4	05172-01-000
75	Balancing Kit	1	07570-01-000
76	Pull Chain Pendant	1	77800-01-514
76a	Pull Chain Pendant	1	77801-01-514
78	Pull Chain	1	63756-15-000
78a	Pull Chain	1	63756-16-000
79	Allen Wrench	1	64801-01-000
150	Globe/Shade	1	96014-01-000
270	No-Light Assembly	1	
148	Bottom Cap	1	65390-01-437
149	Finial	1	64304-01-437
158	Lockwasher (Not Shown)	2	06505-02-232
162	Threaded Nut (Not Shown)	2	03398-03-232
198	Spacer	1	77806-02-437
208	Threaded Rod	1	03397-25-232



Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

98000-01-519
11/16/05

GUÍA DE PIEZAS

STOP


Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estn incluidas en la caja.

Si alguna pieza falta o est daada, llame al telfono 1-888-830-1326.


POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPR.

Antes de instalar su ventilador, anote la informacin siguiente para sus archivos y asistencia con la garanta.


Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)




(46) Juego de paletas




(44) Juego de soporte de paletas




(59) Anillo de retención



(4) Anillo de la moldura de campana
(239) Conjunto del soporte de suspensión




(3) Campana



(150) Globo / Pantalla




(75) Kit de equilibrado




(78) Tirador
(78a) de cadena


Conjunto del motor y caja




(49) Conjunto del kit de luz



(149) Cubierta ornamental



(271) Conjunto sin lámpara



(198) Espaciador
(148) Tope inferior




(76) Pendiente del tirador de cadena




(76a) Pendiente del tirador de cadena

Herrajes (dibujados a escala)



(65) Tornillo, de madera




(64) Tornillo, de madera




(100) Tornillo de fijación



(70) Empalme plástico




(47) Tornillo, de armadura de soporte de paleta




(67) Tornillo, de conjunto de paleta




(79) Llave, Allen




(66) Arandela de caucho, de paleta



(27) Roseta de perfil bajo



(101) Tornillo, de campana



(68) Arandela, plana

Si alguna pieza falta o est rota:
Llame al telfono 1-888-830-1326

Si el ventilador no funciona:

1. Consulte la gua de localizacin de fallas en su manual de instrucciones.
2. Llame a su centro local de servicio.
3. Llame al telfono 901-248-2222 para obtener asistencia tcnica.

Para informaciones adicionales acerca de:

Productos Hunter • Localizacin de fallas

Localizacin de distribuidores

Localizacin de centros de servicio

Llame al telfono 1-800-448-6837

www.hunterfan.com

Lista de piezas

No. del ítem	Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza
	* Equipo de sistema de colgar	1	95737-66-000
3	Campana	1	-----
4	Anillo de la moldura de campana	1	-----
8	Tornillo prisionero (no exhibido)	1	-----
27	Roseta de perfil bajo	1	-----
59	Anillo de retención	1	-----
64	Tornillo, de madera	2	-----
65	Tornillo, de madera	2	-----
68	Arandela, plana	4	-----
100	Tornillo de fijación	3	-----
101	Tornillo, de campana	3	-----
239	Conjunto del soporte de suspensión	1	-----
7	Bola de suspensión / Conjunto de varilla	1	86122-03-437
44	Juego de soporte de paletas	1	96004-05-000
46	Juego de paletas	1	75539-55-000
47	Tornillo, de armadura de soporte de paleta	11	63755-05-000
49	Conjunto del kit de luz	1	86918-01-000
	* Kit de materiales	1	96489-00-850
66	Arandela de caucho, de paleta	16	05989-01-000
67	Tornillo, de conjunto de paleta	16	63730-03-247
70	Empalme plástico	4	05172-01-000
75	Kit de equilibrado	1	07570-01-000
76	Pendiente del tirador de cadena	1	77800-01-514
76a	Pendiente del tirador de cadena	1	77801-01-514
78	Tirador de cadena	1	63756-15-000
78a	Tirador de cadena	1	63756-16-000
79	Llave, Allen	1	64801-01-000
150	Globo / Pantalla	1	96014-01-000
271	Conjunto sin lámpara	1	
148	Tope inferior	1	65390-01-437
149	Cubierta ornamental	1	64304-01-437
158	Arandela de seguridad (no exhibido)	2	06505-02-232
162	Tuerca roscada (no exhibido)	2	03398-03-232
198	Espaciador	1	77806-02-437
208	Varilla roscada	1	03397-25-232



Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

98000-01-519
11/16/05